

千月 Hive 蓝牙立体声耳机





用户使用指南

1.产品描述

千月 Hives 是一款配有麦克风的立体声蓝牙耳机。它可以无线传输高质量高清晰的声音。配有 3.5 毫米的耳机插座,为不支持蓝牙功能的手机,MP3 播放器等提供了有线选择。千月 Hive 的时尚和舒适设计可以保证您全天使用舒适。



2. 产品概述

- 1).多功能按钮(MFB)
- 2).播放和暂停
- 3). 指示灯
- 4).打开电源/关闭电源
- 5).麦克风
- 6). 充电插座 /外置音频插座
- 7). 音量控制/ 跟踪变化

产品标配:

- A.千月 Hive 耳机
- B. USB 充电线
- C. 3.5mm 音频线
- D. 用户使用手册



E. 保修卡

3. 充电

千月 Hive 使用一个特别的 3.5mm USB 充电插座。

- 1). 第一次请给该设备充电不少于4个小时以保证耳机充满电以及保证电池全容量。
- 2).以后每次充电周期为3小时。
- 3). 充电的时候指示灯会变红,充满之后指示灯熄灭。
- 4).如果您几个月不使用该设备,第一次充电的时候指示灯可能不会变红。可能需要 15-35 分钟之后指示灯才会变红。

提示:

- 建议只使用千月认证过的充电器。如果您想使用第三方的充电器请您咨询在线 支持。
- 当电池电量低的时候,红色指示灯会每3秒闪烁一次。



4. 打开/关闭

打开: 电源 ON / OFF 按钮切换到 ON 侧 LED 指示灯将会闪烁蓝色。 关闭: 电源 ON / OFF 按钮切换到 OFF 侧指示灯会闪烁红色。

5. 与手机一起工作(在线帮助)

耳机和蓝牙手机第一次配对使用很关键。

5.1 配对步骤:

- A. 打开耳机。
- B.按下并按住 打开和暂停键 7 秒直到指示灯交替闪烁蓝色和红色。
- C. 从手机上搜索设备。
- D. 一旦发现 "千月 Hive",跟着下面的步骤输入 0000 进行配对, 有一部分 手机不需要配对。
 - E. 把耳机连接到设备。
 - F. 耳机已经可以开始使用了。
 - 一旦配对并连接成功,无论何时当您再次打开耳机的时候在能被搜索到的 范围内将会自动连接设备。

我们发现大部分在线支持遇到的问题都是由不正确配对操作引起的。请根据说明一步一步进行操作。

5.2 基础操作

接电话: 一旦按下 MFB 键就可以接听电话。

通话结束:一旦按下 MFB 键将会结束通话。 拒绝来电:按下并按住"MFB"键大概 2 秒可以拒绝来电。

语音拨号: 键说出您要拨打电话的名字即可。

重拨最后一次来电:在待机模式,快速按两次 MFB 键可以重拨最后一次的通话号码。

5.3 音乐流媒体: 增加音量: 按住 Volume +

减少音量: 按住 Volume -

播放音乐:按下 "Play and Pause" 键 暂停:按下 "Play and Pause" 键

上一个曲目: 按下"Previous"键 下一个曲目: 按下"Next" 键





提示: 和耳机一起使用的部分功能取决于手机,有些手机可能不支持这些功能。

6. 和计算机/笔记本一起工作(在线帮助)

计算机运行的是微软系统内置蓝牙

- 6.1 配对步骤:
 - A. 确保计算机内置蓝牙, 并打开计算机的蓝牙。
 - B. 把 Hive 调成配对模式。
 - B. 双击蓝牙符号,点击"添加一个新的设备"。
 - C. 一旦发现"千月 Hive".跟着下面的步骤输入 0000 进行配对:
 - D. 把耳机连接到设备上。
 - E. 耳机已经可以开始使用了。

6.2 音乐流媒体

听音乐之前,您需要首先更改声音设置。进入"控制面板"-"声音"-回放,把音频设置更改为"蓝牙立体声音频"。

从播放器上播放音乐

暂停: 在听音乐的时候,按下"Play and Pause"键可以暂停,再按一下可以恢复播放状态。

增加音量: 按住 Volume +

减少音量: 按住 Volume -

上一曲目/回放: 这两个功能取决于计算机系统,一些系统您可以控制耳机的上一曲目/回放按钮,一些系统不支持。

6.3 拨打网络语音电话

- 一些计算机系统可以自动更改声音设置,就可以进行网络语音通过了。
- 有些计算机需要首先更改声音设置,到网络语音电话工具选项-声音设备,选择 "音频输入"/"音频输出"/三种模式震到"蓝牙输入音频",然后保存。此时 就可以进行语音通话了。

7. 产品规格参数

- 蓝牙 V2.1+EDR
- 支持耳机功能, 免提功能, A2DP. AVRCP.
- 蓝牙 Class 2. 10 米 (或者更远)
- 通话时间: 多达 18 小时
- 音乐时间: 多达 18 小时
- 待机时间: 多达 8 天
- 充电时间: 大约3小时

- 充电电压: DC5.0V, 300-500mA
- 电池类型: 500mA (锂聚合物重复充电电池)
- 重量: 大约 180g
- 尺寸: 180(L) * 170(W) * 71(H) mm

提示: 使用不同的手机或者其他备用蓝牙设备, 在使用设置, 使用类型和使用环不 同的情况下听音乐和接电话的待机时间可能不同。

8. 安全须知

- 为了防止耳机损坏,请不要从高处抛掷。
- 远离湿气,水或者其他液体。如果已经进水或者其他液体,请不要继续运行改 设备,以防止出现点击或者爆炸,损坏设备已经您的人身安全。
- 远离热源,例如阳光直射,散热器,火炉,或者其他产生热量的设备。过于接 近热源可能会导致爆炸,,或者降低电池的使用寿命。
- 不要试图个人拆开更改修复设备(电池尤甚)。情况不同可能会导致爆炸。任
- 何个人的修复会使保修服务无效。
- 不要在设备上放重物。

一千月--精致无线生活的倡导者,引领者。http://www.1000Moons.com

- 使用配套的充电设备。
- 零件的更换已经其他服务必须由服务中心或者厂商来进行。
- 长期不用设备或者雷电期间请拔下设备的插头。

警告:触电危险

此设备中使用的电池可能存在风险,如果处理不当,引发火灾或化学烧伤。

9. 符合标准声明

9.1 FCC 声明

- 1). 该产品遵循 FCC 规则的第 15 部分。. 相关操作符合相面两个规则:
 - 设备不会对其他设备造成有害干扰。
 - 设备可以承受外界干扰。
- 2), 改变或未遵守许可的修改可能会导致用户丧失使用该设备的权利.

9.2 RF 警告声明

该设备已经过评估能满足一般的射频暴露要求。 该设备用在便携式曝光条件时没 有任何限制。责任方明确说明不赞成私自更改或修改设备。 将会造成设备使用者 的操作权限无效。

提示: 根据联邦通讯委员会制定的规则,测试后该设备遵从CLASS B 电子设备信号接收限制范围。这一范围旨在防止此设备在居住地出现有害干扰。该设备产生使用发射高频能量,如果该设备安装未按照使用说明进行操作,可能会在居住地导致无线电交流干扰。

同时, 我们也无法保证特殊安装造成的无线电干扰。

通关开关机确认,如果该设备导致了对收音机或电视机信号接受的干扰,使用者可以参考以下方式解决问题:

- -重新调整或定位接受天线
- -扩大设备与接收器的物理距离
- -将设备接在与接收器电路不同的电源上
- -咨询经销商或者寻求 无线/电视技术人员帮助

9.3 EU

根据 R&TTE 指令(99/5/EC)该产品符合相关法令的要求,受到欧洲理事会的认可。 声明本产品符合 1999/5/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

10. 保修说明

请参阅包装里的保修卡

在线帮助& 技术支持

请访问千月网站www.1000Moons.com获得专业技术支持,如果出现产品质量问题,按照国家保养条款,我们也会竭诚联系供应商提供相关保修服务.

由于软件更新,产品操作上可能会有一些变化。请经常参阅千月网站产品介绍。



QDID: B014180 Z-PKMN-BTHS849-V1